



*Produits Cocall inc*

199 Rue Bellevue,  
Grande Riviere, Qc  
G0C1W0

## **Mode d'emploi du Cocall 2**

**Prise en main** - Pour accéder aux options du système, *il ne doit pas avoir de carte dans le lecteur*. Le Cocall dispose de 2 sources audio : le lecteur MP3 intégré (port Micro SD), et l'Entrée Audio . Pour passer d'une source à une autre, Utilisez MENU pour la sélection et appuyez sur  pour choisir.

**Comment écouter des mp3 ?** - Insérez une carte dans votre Cocall puis mettez le bouton "marche/arrêt" sur "ON", la lecture commencera automatiquement; Appuyez sur  pour changer de son. Pour mettre votre Cocall en pause ou en lecture, appuyez sur 

**Comment monter/baisser le volume ?** - Appuyez et maintenir  pour le contrôle du volume.

**Comment recharger la batterie ?** - Branchez le Cocall avec le fil et le chargeur fourni. L'écran affiche dans le coin en haut à droite la charge du Cocall.

**Comment modifier l'éclairage ?** - Appuyez sur MENU et utilisez  pour choisir la DURÉE DU RÉTROÉCLAIRAGE. Note : Lorsque le rétroéclairage est éteint, la première touche appuyé sert seulement à le réallumer.

**Comment modifier le langage ?** - Appuyez sur MENU et utilisez  pour choisir le langage désiré.

**Comment modifier le mode de Lecture ?** - **Pendant la lecture d'un "call"**, appuyez MENU et sélectionner MODE DE CIRCULATION et appuyez sur MENU. Sélectionner le MODE DE LECTURE désirer en utilisant les flèches  et

appuyer sur MENU pour confirmer. Le mode de lecture conseiller pour la chasse est RÉPETER 1 (ce mode fait jouer et répéter seulement le "call" que vous avez sélectionner).

**Interface du menu principal** - Le menu principal comporte 4 applications. Le calendrier, La musique, Line in et réglage du système.



Utilisez MENU pour la sélection et appuyez sur  pour sélectionner