Mode d'emploi du RC100M2

INCLUS: - Module RC100M et Télécommande
- Batterie 23A pour la Télécommande
- Fil de chargement du module RC100M
- Velcro pour tenir le module RC100M.

5 POSITIONS DE VOLUME.

Recharger le module RC100M2: Le module est équipé d'une batterie interne au lithium. Pour la recharger, connecter le module avec le fil inclus dans votre ensemble, MicroUSB à une prise USB. Lorsque le module est en charge, le LED clignote ROUGE et Lorsqu'il est chargé, le LED reste allumé VERT ou éteint tout simplement.

Module RC100M2: Pour allumer le module, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 2 secondes et le LED allume VERT. Appuyez 2 secondes de nouveau pour l'éteindre.

Connexion sans fil entre le module RC100M2 et la Télécommande: La connexion entre RC100M2 et la télécommande est déjà fait d'origine, si vous devez la refaire, voici la procédure. Allumer le RC100M2 la lumière verte du RC100M2 est allumé, appuyez sur ON/OFF une fois et le LED rouge du RC100M2 flash, pendant ce temps appuyez sur un bouton de la télécommande et le LED redevient VERT, la connexion est fait.

Le branchement: Une fois avoir installé le VELCRO autour de votre Cocall, Utilisez votre fil de rechargement du Cocall et brancher le fil MicroUSB dans votre Cocall et l'autre extrémité du fil "jack" dans la prise "JACK OUTPUT" du module RC100M2

Mémoire Interne : Le RC100M2 est équiper d'une mémoire interne avec les sons inclus, vous pouvez y accéder en le connectant à un PC.

Mise en Marche: 1. Faire le Branchement (Cocall 2)
2.Allumer le RC100M2
3.Enlever la carte microSD du Cocall
4.Allumer le Cocall 2, Appuyez sur MENU jusqu'a ce vous voyez ce menu avec les flèches sélectionner LINE IN et appuyez et relachez le bouton MENU et attendre 3 secondes.
5.Vous êtes prêt pour l'aventure. Maintenant appuyez sur vos bouton de télécommande pour faire "CALLER" votre Cocall.

UNE VIDÉO EXPLICATIVE EST EN LIGNE SUR NOTRE SITE WEB

www.cocall.ca

RC100M2 User's manual

Included : - RC100M2 Module and controller
- 23A Battery for the controller
- RC100M Module charging cable
- Attach for the RC100M22

5 VOLUME SETTINGS

How to charge the RC100M2 Module**:** The module has an internal lithium battery. To charge it, connect the module with the micro-usb charging cable provided. When charging, the LED will flash RED. Once fully charged the led will stay GREEN or come OFF .

Power ON/OFF: To turn the module ON, hold the ON/OFF button for 2 seconds and the LED will light up GREEN. Hold again for 2 seconds to turn the module OFF.

Pairing your RC100M2 Module and the controller: The module and the controller are already paired out of the box. In the case you would have to pair them, turn the RC100M2 ON. GREEN LED will light up. Press on the ON/OFF button once and the RED LED will start flashing. When the module is flashing, press on any button on the controller and the pairing is done and GREEN LED come back on.

Using the module: Once the attach provided is installed on the COCALL, use your Cocall charging cable and plug the Micro-USB into the Cocall and at the other extremity of the charging cable, plug the 3,5mm jack plug into the JACK OUTPUT plug on the RC100M2.

Internal Memory : The RC100M2 is equipped of internal flash memory includes moose sounds, you can connect to PC for changing sounds .

How to : 1. Plug the RC100M into the Cocall2(instructions above)
2. Turn the RC100M ON
3. Remove the Micro-SD card from your Cocall
4. Turn your Cocall ON, Hold MENU until you see this menu.
   With the buttons, select LINE IN and press and release MENU and wait 3 seconds.
5. You are now ready for the great Cocall experience. All there is left to do, is press the buttons on your controller to play your favorite sounds.

AN EXPLANATORY VIDEO IS ON OUR WEBSITE.

www.cocall.com